

Setting Up Your Computer

コンピュータのセットアップ



CAUTION:
Before you set up and operate your Dell™ computer, read and follow the safety instructions in your *Product Information Guide*.



警告:
Dell™ コンピュータをセットアップしてお使いになる前に、『製品情報ガイド』にある安全についての注意事項を読んで、その手順に従ってください。

1 Monitor
モニター

2 Keyboard and Mouse
キーボードおよびマウス

3 Network (network cable not included)
ネットワーク (ネットワークケーブルは同梱されていません)

4 Modem (telephone cable not included)
モデム (モデムケーブルは同梱されていません)

5 Power Cables
電源ケーブル

6 Power
電源

Additional Connectors

1. CD or DVD drive
2. headphone connector
3. speaker connectors
4. USB 2.0 connectors (6)

その他のコネクタ

1. CD または DVD ドライブ
2. ヘッドフォンコネクタ
3. スピーカーコネクタ
4. USB 2.0 コネクタ (6)




0JD176A01




What's Next?

次のステップ



7 Connect the sensor for the optional remote control

オプションのリモコンにセンサーを接続します。



8 Install the batteries into the optional remote control

オプションのリモコンにバッテリーを取り付けます。



9 Launch the optional Media Center operating system

オプションの Media Center オペレーティングシステムを始動します。



10 See Media Center set up for optional TV tuner card

オプションの TV チューナーカードのセットアップは Media Center を参照してください。



Dell TV

If you purchased a Dell TV and would like to use it as your monitor, see the setup instructions that came with the TV.

Dell TV

Dell TV をご購入になり、それをモニターのように使用する場合は、TV に付属のセットアップ手順を参照してください。



Finding Answers

For additional information about:

- Setup instructions, see your *Owner's Manual*.
- Your computer, click **Start**, then click **Help and Support**.
- Windows operating system, click **Microsoft Windows XP Tips**.

Support and educational tools are available at support.dell.com.

サポート情報

次の手順でさらに詳しい情報が得られます。

- セットアップ手順については、『オーナーズマニュアル』をご覧ください。
- お使いのコンピュータについては、**スタート、ヘルプとサポート**をクリックします。
- Windows オペレーティングシステムについては、**Microsoft Windows XP の使い方**をクリックします。

サポートおよび教育ツールは support.jp.dell.com でご覧になれます。

Information in this document is subject to change without notice.
© 2006 Dell Inc. All rights reserved.

Reproduction in any manner whatsoever without the written permission of Dell Inc. is strictly forbidden.

Dell, the DELL logo, and Dimension are trademarks of Dell Inc.; Microsoft and Windows are registered trademarks of Microsoft Corporation. Dell disclaims any proprietary interest in the marks and names of others.

April 2006

この文書の情報は、事前の通知なく変更されることがあります。
© 2006 すべての著作権は Dell Inc. にあります。

Dell Inc. の書面による許可のない複製は、いかなる形態においても厳重に禁じられています。

Dell, DELL logo, および Dimension は Dell Inc. の商標です。Microsoft および Windows は Microsoft Corporation の登録商標です。上記記載以外の商標や会社名は、一切 Dell Inc. に帰属するものではありません。

2006年4月



Printed in China.
Printed on recycled paper.

www.dell.com | support.dell.com

Free Manuals Download Website

<http://myh66.com>

<http://usermanuals.us>

<http://www.somanuals.com>

<http://www.4manuals.cc>

<http://www.manual-lib.com>

<http://www.404manual.com>

<http://www.luxmanual.com>

<http://aubethermostatmanual.com>

Golf course search by state

<http://golfingnear.com>

Email search by domain

<http://emailbydomain.com>

Auto manuals search

<http://auto.somanuals.com>

TV manuals search

<http://tv.somanuals.com>